

	<b>Typ</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>
<b>Baureihe 23</b>	Lichttaster	50138447	ET23/4
	Lichttaster	50138442	HT23/2
	Lichttaster	50138443	HT23/4
	Lichttaster	50138487	HT23/4X-200-M12
<b>Baureihe 3C</b>	Lichttaster	50137050	HT3C.S/6G-M8
	Lichttaster	50129383	HT3C.XL/4P-M8
	Lichttaster	50129375	HT3C/4P-M8
	Lichttaster	50138110	HT3CI/4P-200-M12
	Lichttaster	50129391	HT3CL1/4P-M8
	Einweg-Lichtschanke	50138493	LE23/4X-M8
	Einweg-Lichtschanke	50138491	LS23/XX-M8
	Reflexions-Lichtschanke	50129404	PRK3C.A3/4T
	Reflexions-Lichtschanke	50136257	PRK3C.T3/2N
	Reflexions-Lichtschanke	50141869	PRK3C/4P